

### Glasuret® антисиликоновая добавка



- Применение:** Предотвращение образования силиконовых кратеров (нарушения смачиваемости)
- Примечания:**
- Добавлять 580-100 только вне окрасочной камеры. Тряпку загрязненную антисиликоновой добавкой сразу же удалить.
  - Если в первом слое применяется 580-100, тогда и в последующие слои добавлять антисиликоновую добавку (как минимум – такое же количество).
  - Не использовать 580-100 совместно с Glasuret VOC лаками и 22 серией VOC HS 2K базовых покрытий!

	<b>Структура нанесения</b>	
	<b>Соотношение смешивания</b>	Добавить от 2 %, до максимум - 5 % 580-100 в краску готовую к нанесению.
	<b>Отвердитель</b>	
	<b>Разбавитель</b>	

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуриштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

